

Інструкція по налаштуванню роутера ТР-LINK TL-WR841N





<u>Рис. 1</u> Зовнішній вигляд

1 – індикатори роботи модема;

2 – роз'єм для підключення блока живлення;

3 – кнопка включення/виключення живлення;

4 – кнопка «**RESET**» використовується для скидання налаштувань модема на заводські;

5 – кнопка «**WiFi**» використовується для включення/виключення бездротову локальну мережу;

6 – порти «LAN» для підключення ПК, за допомогою кабельного з'єднання;

7 – порт «WAN» для підключення кабеля від інтернет провайдера.



Підключення роутера

Роутер підключається наступним чином:

- увімкніть живлення роутера в розетку (220 Вольт);
- лінію інтернету, яку надає Інтернет-компанія за допомогою кабелю, під'єднайте до роутера через порт «WAN» (позначено синім кольором) (див. Рис. 1, п. 7);
- під'єднайте Ваш ПК, за допомогою кабелю до одного з портів «LAN» (позначено жовтим кольором) (див. Рис. 1, п. 6).

Налаштування роутера

Налаштування на комп'ютері

Після підключення комп'ютера до модема, вам потрібно налаштувати мережеве підключення комп'ютера, для цього виберіть потрібну вам операційну систему: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows10.

<u>Вхід на роутер</u>

Після під'єднання комп'ютера з роутером, потрібно відкрити доступний браузер

(наприклад Chrome , Mozilla Firefox , Internet Explorer , Opera of ado iнш.), яким зазвичай користуєтесь для входу в інтернет.

В адресному рядку вводимо IP-адресу роутера (переважно це **192.168.0.1**) (Див. рисунок 2), налаштування на комп'ютері «Сведения о сетевом подключении» або «Відомості про мережеве підключення».

Нова вкладка	×		
← → C n	192.168.0.1	0	
👯 Додатки		» 🛅 Інші заклади	



Роутер запитає Ім'я користувача та пароль, по замовчуванню –

Ім'я користувача – *admin*

пароль *-admin*.

Введіть Ім'я користувача, пароль та натисніть кнопку «**Bxid**» (Див. рисунок 3)

🗅 192.168.0.1 ×	
← → C ㎡ 🗋 192.168.0.1	
	Потрібна автентифікація
	Для сервера http://192.168.0.1:80 потрібне ім'я користувача та пароль. Повідомлення із сервера Web Smart Switch.
	Ім'я користувача: admin Пароль: •****
	Вхід Скасувати



Рис. 3

Крок 1. : Вибираємо закладку «Быстрая настройка», потім Ви побачите кнопку «Далее» Нажміть «Далее».(Див. рисунок 4)

	Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор WR841N Модель № тL-WR841N	
Состояние		
Быстрая настройка		
Сеть	Быстрая настройка - Начало	
Беспроводной режим		
Гостевая сеть		
DHCP	запустите мастер оыстрои настроики для того, чтобы вручную настроить интернет-подключение и оеспроводной режим.	
Переадресация	Для продолжения нажмите кнопку Далее.	
Защита		
Родительский контрол		
Контроль доступа	Далее	
Дополнительные наст		

Puc. 4

Крок 2: У новому вікні ставимо галочку на **«Я не нашёл подходящих настроек»**, далі натискаємо кнопку **«Далее»**. (Див. рисунок 5)

Быстрая настройка - Автонастройка под	ключения к Интернет			
Страна:	-Выберите из списка-			
Город/Регион:	-Выберите из списка-			
Поставщик Интернет-услуг.	-Выберите из списка-			
Тип подключения WAN:	-Выберите из списка-			
	Я не нашёл подходящих настроек			
Назад Далее				

Puc. 5



Крок 3: Виберіть тип з'єднання, щоб підключитися до постачальника Інтернет-послуг (**PPPoE/PPPoE Poccus**), потім натисніть «Далее». (Див. Рисунок 6)

Б	ыстрая настройка - Тип подключения WAN
	Подготовка к настройке Интернет-подключения. Выберите один из предлагаемых ниже вариантов в соответствии с информацией, полученной от вашего поставщика Интернет-услуг. Выберите тип подключения, чтобы прочитать краткую справочную информацию о нём.
	ОДинамический IP-адрес
	ОСтатический IP-адрес
	Вы используете DSL-подключение с помощью протокола PPPoE (широкополосное подключение) через ваш компьютер или маршрутизатор.
	ОL2TP/L2TP Россия
	ОРРТР/РРТР Россия
	Примечание: В некоторых регионах (Россия, Украина и т.п.) пользователям необходимо самим обращаться к своему поставщику Интернет-услуг для указания типа подключения вручную.
	Назад Далее

Рис. 6

Крок 4: Виконайте налаштування наступних опцій, які запропоновані постачальником Інтернет-послуг: «Имя пользователя» (Login), «Пароль» (Password) (який є у додатку до вашої угоди, пароль потрібно ввести двічі), «Вторичное подключение» «Отключено», після введення данних натисніть «Далее». (Див. Рисунок 7)

Быстрая настройка - РРРоЕ				
Пожалуйста, укажите Имя пользователя и Пароль. Еспи вы не знаете Имя пользователя/Пароль, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.				
Имя пользователя:				
Пароль:				
Подтвердить пароль:				
Вторичное подключение: Access)				
	Назад Далее			
Рис. 7				



Крок 5: Налаштуйте правила для бездротової локальної мережі, потім натисніть «Далее» для завершення «Быстрая настройка». (Див. рисунок 8)

Быстрая настройка - Беспроводной режим		
Имя беспроводной сети:	ТР-LINK_D9C8 (также называется SSID)	
Защита:		
۲	WPA2-PSK (рекомендуется)	
	Пароль 96822166	
	(Введите от 8 до 63 символов в кодировке ASCII или от 8 до 64 символов в шестнадцатеричном формате.)	
0	Отключить защиту	
Дополнительные настройки беспроводного режима		
	Назад Далее	

Рис. 8

Крок 6: Нажміть «Сохранить», щоб завершити «Быструю настройку». (Див. рисунок 9)

Быстрая настройка - Подтверждение настроек				
Быстрая настройка завершена. Подтвердите настроенные вами параметры. Нажмите НАЗАД, чтобы изменить их, или СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить ваши настройки и использовать их в дальнейшем.				
Настройки:				
Тип подключения:	PPPoE			
Имя пользователя:	test1			
Пароль:	*****			
Вторичное подключение:	Отключено			
Беспроводной режим:	Включено			
Имя беспроводной сети(SSID):	TP-LINK_D9C8			
Канал:	Авто			
Режим:	11bgn смешанный			
Ширина канала:	Авто			
Защита:	WPA2-Personal			
Пароль беспроводной сети:	96822166			
Назад Сохранить				

Рис. 9